



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор НК-213 и выходной светофор №203м.

По II главному пути – входной светофор НК-204 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода №2 в сторону станции «Павелецкая».

По соединительной ветви «Новокузнецкая»-«Октябрьская» (Калужской линии) – входной светофор НК-3м.

По соединительной ветви «Новокузнецкая»-«Павелецкая» (Кольцевой линии) - сигнальный знак «Граница станции», установленный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода №5 в сторону станции «Павелецкая» (Кольцевой линии).

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС).

Светофор НК-214 оборудован маршрутным указателем с показаниями **2**, **3**, **В**. Показания **2**, **3** освещаются при пользовании ПС, а показание **В** при л/б огне светофора НК-214, если установлен маршрут отправления по светофору «БМ».

Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показанием **В**, которое включается при л/б огне светофора при разрешающем показании на светофоре «БМ».

Светофор НК-1 оборудован маршрутным указателем с показаниями **1** и **2**, которые освещаются только при л/б огне светофора.

ПС на светофоре НК-1 открываются только по маршруту подачи на I главный станционный путь.

Светофор «БМ» оборудован маршрутным указателем с показаниями **П** и **О**, которые освещаются при пользовании ПС.

Непредусмотренные маршруты.

- с I главного станционного пути к светофору НК-213;
- со II главного станционного пути за светофор НК-214 к сигнальному знаку «Граница станции»;
- от сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь;
- со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору НК-204.