



### Границы станции:

По I главному пути – сигнальный знак «Граница станции», установленный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода №1 в сторону станции «Красногвардейская».

По II главному пути – входной светофор БР-2906.

По нечётной соединительной ветви – входной светофор БР-5м.

По 4 станционному пути – сигнальный знак «Граница станции», установленный у сигнала «ДОПВ».

### Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС).

Светофор БР-2908 оборудован маршрутным указателем с показателями 2, Д. Показание 2 освещается при лунно-белом огне пригласительного сигнала по маршруту подачи на станцию «Алма-Атинская», показание Д освещается при лунно-белом огне пригласительного сигнала по маршруту подачи в электродепо «Братеево».

Светофор БР-2912 оборудован маршрутным указателем с показателем 2, которое освещается при лунно-белом огне пригласительного сигнала по маршруту подачи на II главный станционный путь станции «Алма-Атинская».

Светофор В оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 2. Показание 1 освещается при лунно-белом огне по маршруту подачи на I главный станционный путь станции «Алма-Атинская», показание 2 освещается при лунно-белом огне и при лунно-белом огне пригласительного сигнала по маршруту подачи на II главный станционный путь станции «Алма-Атинская».

Пригласительный сигнал на светофорах В, БР-2912 открываются только по маршруту подачи на II главный станционный путь станции «Алма-Атинская».

### Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

- с I главного станционного пути к светофору БР-2906;
- со II главного станционного пути к светофору БР-2906;
- от светофора БР-2905 за светофор БР-2907 до сигнального знака «Граница станции», установленного на расстоянии 180 м от стрелочного перевода №1;
- от сигнального знака «Граница станции» до светофора В.