



Границы станции:

По I главному пути - выходной светофор № 543.

По II главному пути – входной светофор КХ-544.

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофора «Е») имеют пригласительные сигналы (ПС).

Светофор КХ-552 имеет маршрутные указатели **2, 3, 4**, которые освещаются при л/б огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи, соответственно, на 2, 3, 4 станционные пути.

Светофор «Д» имеет маршрутные указатели **1, 3, 4**, которые освещаются при л/б огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи, соответственно, на 1, 3, 4 станционные пути.

Светофоры КХ-1, КХ-2 имеют маршрутные указатели с показаниями **1, 2**, которые освещаются только при л/б огне светофора по маршрутам подачи на I и II главные станционные пути.

ПС на светофорах КХ-1, КХ-2 открываются только по маршруту подачи на I главный станционный путь.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

– со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору КХ-544.