



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор АВ-257 и выходной светофор №247м.

По II главному пути – входной светофор АВ-248 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода №2 в сторону станции «Коломенская».

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС).

Светофор АВ-258мг оборудован маршрутным указателем с показателями 2, 3, 4. Показания 3 и 4 освещаются при л/б огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи на 3, 4 станционные пути; показание 2 освещается при использовании ПС по маршруту отправления на станцию «Коломенская».

Светофор АВ-258мг оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ.

Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показаниями 3 и 4, которые освещаются при л/б огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи на 3 и 4 станционные пути.

Светофоры АВ-1, АВ-2 оборудованы маршрутным указателем с показаниями 1 и 2, которые освещаются при л/б огне светофора, по маршрутам подачи на I и II главные станционные пути.

ПС на светофорах АВ-1, АВ-2 открываются только по маршруту подачи на I главный станционный путь.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

- с I главного станционного пути к светофору АВ-257;
- со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору АВ-248;
- со II главного станционного пути за светофор АВ-258мг к сигнальному знаку «Граница станции»;
- от сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь станции.