



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор ВР-537 и выходной светофор № 527м.

По II главному пути – входной светофор ВР-528 и сигнальный знак «Граница станции», установленный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции «Каховская».

Со стороны электродепо по нечётной соединительной ветви входной светофор ВР-7, по чётной соединительной ветви маневровый светофор ВР-2.

Сведения о светофорах.

Светофор ВР-538м оборудован маршрутным указателем с показаниями **2** и **В**, которые освещаются при пользовании ПС, соответственно, по маршрутам отправления на станцию «Каховская» и на 4 станционный путь.

Все светофоры полуавтоматического действия, кроме светофора ВР-2, имеют ПС. Пригласительный сигнал светофора «Дм» открывается по маршруту подачи на 3 станционный путь.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

- с I главного станционного пути к светофору ВР-537;
- со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору ВР-528;
- со II главного станционного пути за светофор ВР-538м к сигнальному знаку «Граница станции»;
- от сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь.