



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор ОР-387 и выходной светофор №377.

По II главному пути – входной светофор ОР-366 и сигнальный знак «Граница станции», установленный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода №2 в сторону станции «Домодедовская».

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС).

На светофоре ОР-376мг маршрутный указатель имеет показания 2, 3, 4. Показания 3, 4 освещаются при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи со II главного станционного пути, соответственно, на 3 и 4 станционные пути. Показание 2 освещается при пользовании ПС по маршруту отправления со II главного станционного пути на станцию «Домодедовская».

Светофор ОР-376мг оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ.

На светофоре «Д» маршрутный указатель имеют показания 3 и 4, которые освещаются при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи с I главного станционного пути, соответственно, на 3 и 4 пути.

На светофорах ОР-1 и ОР-2 маршрутные указатели имеют показания 1 и 2. Показание 1 освещается при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС по маршруту подачи на I главный станционный путь. Показание 2 освещается при лунно-белом огне светофора по маршруту подачи на II главный станционный путь.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

- с I главного станционного пути к светофору ОР-387;
- со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору ОР-366;
- со II главного станционного пути за светофор ОР-376мг к сигнальному знаку «Граница станции»;
- от сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь.