



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор ТЛ-195 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный на расстоянии 180 м от светофора «Вм» в сторону станции «Тверская».

По II главному пути – входной светофор ТЛ-176 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный на расстоянии 180 м от светофора «Г» в сторону станции «Новокузнецкая».

По соединительной ветви – выходной светофор «Б».

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофоров «А» и «Е») имеют пригласительные сигналы (ПС).

Светофор ТЛ-183 оборудован маршрутным указателем с показаниями **1**, **2**, **В**. Показание **1** освещается при пользовании ПС; показание **2** – при лунно-белом огне; показание **В** – при лунно-белом огне и при ПС.

Светофор ТЛ-182 оборудован маршрутным указателем с показаниями **1**, **2**, **Б**. Показание **1** освещается при 2-х жёлтых огнях; показание **2** – при пользовании ПС; показание **Б** – при 2-х жёлтых огнях и при пользовании ПС.

Светофор ТЛ-192м, ТЛ-194м оборудованы маршрутными указателями с показаниями **Г** и **2**, которые освещаются при пользовании ПС.

Светофор «Вм» оборудован маршрутным указателем с показаниями **1** и **Б**. Показание **1** освещается при лунно-белом огне; показание **Б** – при лунно-белом огне и при ПС.

Светофор «Бм» оборудован маршрутным указателем с показаниями **1** и **В**, которые освещаются при пользовании ПС.

Светофор ТЛП-65Д оборудован маршрутным указателем с показаниями **1** и **А**,

которые освещаются при пользовании ПС.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

- с I главного станционного пути к светофору ТЛ-195;
- с I главного станционного пути по светофору «Дм» через съезд 5/4 за светофор «Г»;
- от светофора «Г» на II главный станционный путь;
- со II главного станционного пути за сигнал «ОП-2» и к светофору ТЛ-176.