



Границы станции:

По I главному пути – входной светофор РВ-43.

По II главному пути – выходной светофор №36.

Сведения о светофорах.

Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофора «Е») имеют пригласительные сигналы (ПС).

ПС светофоров РВ-1 и РВ-2 открываются только на II главный станционный путь.

Светофоры РВ-33Г, «Д», РВ-2, РВ-1 оборудованы маршрутными указателями.

Светофор РВ-33г оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 3, 4, которые освещаются при лунно-белом огне и при пользовании пригласительным сигналом, соответственно, по маршрутам подачи с I главного станционного пути на 1, 3, 4 станционные пути.

Светофор РВ-33г оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ.

Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показателями 2, 3, 4, которые освещаются при лунно-белом огне и при пользовании пригласительным сигналом, соответственно, по маршрутам подачи со II главного станционного пути на 2, 3, 4 станционные пути.

Светофоры РВ-1, РВ-2 оборудованы маршрутными указателями с показаниями 1, 2, которые освещаются при лунно-белом огне по маршрутам подачи с 3, 4 станционных путей на I и II главные пути.

ПС на светофорах РВ-1, РВ-2 открываются только по маршруту подачи на II главный станционный путь.

Непредусмотренные маршруты.

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся:

– с I главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору РВ-43.